

LEŽAJEVI TOČKA SA ABS SENZORIMA

LEŽAJEVI TOČKA
SA ABS SENZORIMA

UPOZORENJE:

Imajte u vidu da se ovaj ležaj dostavlja sa integralnim magnetnim impulsnim prstenom. Da biste obezbedili ispravan rad, obezbedite da nakon montiranja strana impulsnog prstena ležaja bude okrenuta ka ABS impulsnom senzoru.

Izazov: Instalacija ležajeva točka sa ABS senzorima

Kada montirate ležaj točka sa ABS senzorom starije generacije, od ključne je važnosti smer instalacije. Ležaj ovog tipa ima magnetni prsten sa jedne strane, a zaptivni prsten sa druge strane, koji je povremeno zaštićen metalnim štitnikom. Važno je da se magnetni prsten dobro poravna sa ABS senzorom kako bi se omogućilo ispravno funkcionisanje sistema. Razlika između dve strane nije lako vidljiva na prvi pogled.

MOOG Jednostavno rešenje



Pošto razlika između magnetne strane ležaja i druge strane nije uvek jasna na prvi pogled, MOOG je razvio brošuru upozorenja na 16 jezika koja se dodaje u kutije kako bi osoba koja vrši instalaciju bila upoznata sa mogućim pogrešnim montiranjem.

Osim toga, na zaštitnu kesu ležaja biće stavljena nalepnica sa ponovnim upozorenjem. Upozorenja će omogućiti osobama koje vrše instalaciju da provere ispravan smer instalacije dela ili koriste magnetni enkoder, koji možda imaju. Oba poboljšanja pakovanja biće vidljiva uskoro na vašim novim isporukama MOOG ležaja točka.

NEKA BUDE JEDNOSTAVNO, NEKA BUDE **MOOG**